

**WARNING**

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

**Before You Begin**

Thank you for choosing the Sony clock radio! The clock radio will give you many hours of reliable service and listening pleasure. Before operating the clock radio, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

**Features**

- Dual alarm
- Date display
- Display with adjustable brightness
- Adjustable legs to change the angle of the unit
- Forward/reverse time setting
- Power backup to keep the clock operating during a power interruption with a 6F22 battery (not supplied) installed

**Installing the Battery**

To keep good time, your clock radio needs one 6F22 battery (not supplied), in addition to house current. The battery keeps the clock operating in the event of a power interruption. Before setting the time on your clock radio, open the lid at the bottom of the unit, install the battery with correct polarity and then close the lid.

- After a power interruption, the displayed time may not be always correct. (It may gain or lose about 10 minutes per hour.)

**Knowing When to Replace the Battery**

To check battery power, unplug the power cord from the wall outlet and plug it in again after a few minutes. If the displayed time is incorrect, replace the battery with a new one.

**Setting the Clock and the Date****Setting the Clock**

- 1 Plug in the unit. The display will flash "0:00".
  - 2 While holding down **CLOCK**, press either + or – above **TIME SET** till the correct time appears in the display. When you release **CLOCK**, the clock begins to operate.
- To set the current time rapidly, keep pressing **CLOCK** and the + or – button together to advance or return to a time that is within a few minutes of the current time. Then press the + or – button to set the time to the current time.

**Setting the Date**

- 1 While holding down **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, press either + or – above **TIME SET** till the correct date appears in the display. Then, release **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.
- To display the date, press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. The display returns to the current time when you release **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

**Changing the Brightness of the Display Window**

To change the brightness of the display window, slide **BRIGHT** (brightness) to H (high) or L (low).

**Changing the Angle of the Clock Radio**

You can change the angle of the unit by pulling the legs in the direction of the arrow as illustrated.

**Operating the Radio**

- 1 Press **RADIO ON/SLEEP** to turn on the radio and adjust **VOL** (volume).
- 2 Select **FM** or **AM**, and tune in to a station using the **TUNE** (tuning) dial.

- To turn off the radio, press **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**.
- To improve radio reception
  - FM:** Since the antenna is encased in the AC power cord, extend the cord to improve FM reception.
  - AM:** Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar is built into the unit.

**Setting the Alarm**

To set the radio alarm, first tune in to a station and adjust the volume.

- 1 While holding down the **ALARM A** or **B** button (for example, **A** for the radio or **B** for the buzzer), press either + or – above **TIME SET** till the desired time appears in the display. When you release **ALARM A** or **B**, **ALARM A** or **B** indicator and ":" stop flashing and light up, and the current time appears in the display.
- 2 Set the **ALARM A** selector (for radio) to **RADIO** or **ALARM B** selector (for buzzer) to **BUZZER**. The alarm will come on at the preset time and automatically turn itself off after 59 minutes.

- If you set **ALARM A** and **ALARM B** at the same desired time, only **ALARM A** will work.
- To shut off the alarm, press **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**. The alarm will come on at the preset time the next day.
- To cancel either alarm, while holding down the **ALARM A** or **ALARM B** button, press **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**.
- To doze for a few more minutes, press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. The alarm will shut off, but will come on again after about 6 minutes. You can repeat this process as many times as you like.
- To adjust the radio alarm volume, turn **VOL**.
- To check the preset time, press **ALARM A** or **B**.

**Setting the Sleep Timer**

Enjoy falling asleep to the radio using the built-in sleep timer that shuts off the radio automatically at a preset time.

**1 Press RADIO ON/SLEEP.**

The radio turns on. It will go off after the preset time has passed. You can set the sleep timer to 90, 60, 45, 30 or 15 minutes. Every push changes the display as follows.

Current time → On → 90 → 60  
 ↵ 15 ← 30 ← 45 ← 60 ↵

The radio will play for the time you set, then shut off.

- To turn off the radio before the preset time, press **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

**Precautions**

- Operate the unit on the power sources specified in "Specifications".
- The nameplate indicating operating voltage, etc. is located at the bottom of the AC power adaptor.
- To disconnect the power cord (mains lead), pull it out by the plug, not the cord.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet even if the unit itself is turned off.
- Do not place the unit on the surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that block the ventilation holes.
- Should anything fall into the unit, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it further.
- To clean the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution.
- Please note that accordingly only Sound and TV-Radio Receivers meant for the entire population are allowed to be received via this set. It is prohibited to receive all other transmission such as police radio or mobile radio.

**Battery Warning**

When the unit is to be left unplugged for a long time, remove the battery to avoid undue battery discharge and damage to the unit from battery leakage.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

**Specifications**

<b>Time display</b>	24-hour system
<b>Frequency range</b>	FM: 87.6 - 107.5 MHz AM: 531 - 1,602 kHz
<b>Speaker</b>	Approx. 5.7 cm (2 1/4 in) dia.
<b>Power output</b>	120 mW (at 10% harmonic distortion)
<b>Power requirements</b>	220 - 230 V AC, 50 Hz
<b>Battery life</b>	Approx. 36 hours using the Sony S-006P(U) battery
<b>Dimensions</b>	Approx. 271 × 63 × 68 mm (w/h/d) (10 3/4 × 2 1/2 × 2 3/4 in) not incl. projecting parts and controls
<b>Mass</b>	Approx. 550 g (1lb 3 oz) not incl. battery

Design and specifications are subject to change without notice.

**OSTRZEŻENIE**

Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie otwieraj obudowy. Naprawy powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

**Przygotowanie**

Dziękujemy Ci za zakup radia z zegarem firmy Sony! Radio z zegarem zapewni Ci wiele godzin niezawodnego działania i przyjemności ze słuchania muzyki. Zanim rozpoczniesz eksploatację radia z zegarem, prosimy, abyś dokładnie przeczytał instrukcję obsługi i zachował ją w celu uzyskania dalszych referencji.

**Charakterystyka**

- Podwójny alarm
- Wyświetlenie daty
- Wyświetlacz z regulowanym oświetleniem
- Wysuwane nóżki, pozwalające na regulację kąta ustawienia urządzenia
- Nastawianie czasu do przodu i do tyłu
- Wspieranie pamięci baterią 6F22 (wyposażenie dodatkowe), zapewniające działanie zegara w przypadku przerwy w dostawie energii

**Instalacja baterii**

Aby zapewnić prawidłowe trzymanie czasu musisz w swoim radu z zegarem dodatkowo do zasilania z sieci zainstalować jedną baterie 6F22 (wyposażenie dodatkowe). Bateria podtrzymuje działanie zegara w wypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zanim nastawisz czas na radu z zegarem, otwórz pokrywę na spodzie urządzenia, zainstaluj baterię uważając na prawidłowe umieszczenie biegunów i zamknij pokrywę.

- Po przerwie w dostawie energii elektrycznej wyświetlony czas może nie być prawidłowy. (Zegar może się spieszyć lub późnić 10 minut na godzinę.)

**Kiedy wymieniać baterię**

Aby sprawdzić moc baterii, odłącz przewód zasilania prądem zmiennym od gniazda ściennego i po kilku minutach podłącz ponownie. Jeśli wyświetlony czas jest nieprawidłowy, wymień baterię na nową.

**Nastawianie zegara i daty****Nastawianie zegara**

- 1 Podłącz zestaw do sieci. Na wyświetlaczu będzie pulsować wskazanie "0:00".
- 2 Trzymając wciśnięty **CLOCK**, naciśnij + lub – ponad **TIME SET**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowe wskazanie czasu. Gdy zwolnisz **CLOCK** zegar zacznie chodzić.

- Aby szybko nastawić aktualny czas, przytrzymaj wciśnięty jednocześnie przycisk **CLOCK** oraz + lub –, aby szybko nastawić przybliżony czas zmniejszając lub zwiększając wyświetlenie, następnie naciśnij + lub –, aby dokładnie nastawić czas.

**Nastawianie daty**

- 1 Trzymając wciśnięty **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** naciśnij + lub – ponad **TIME SET**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowa data. Następnie zwolnij **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

- Aby wyświetlić datę naciśnij **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. Wyświetlacz powraca do normalnego wskazania gdy zwolnisz **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

**Zmiana jasności oświetlenia okienka wyświetlacza**

Aby zmienić jasność okienka wyświetlacza przesuwaj **BRIGHT** (jasność) w kierunku **H** (wysoka) lub **L** (niska).

**Zmiana kąta ustawienia radia z zegarem**

Możesz zmienić kąt ustawienia zestawu wyciągając nóżki w kierunku strzałki jak pokazano na rysunku.

**Obsługa radia**

- 1 Naciśnij **RADIO ON/SLEEP**, aby włączyć radio w wyreguluj **VOL** (głośność).
- 2 Nastaw **FM** lub **AM** i regulatorem **TUNE** (strojenia) nastój żadaną stację.

- Aby wyłączyć radio, naciśnij **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**.
- Aby poprawić odbiór
  - FM:** Ponieważ antena znajduje się w przewodzie zasilania, rozciągnij go, aby poprawić odbiór pasma FM.
  - AM:** Aby uzyskać jak najlepszy odbiór, obracaj zestaw poziomo. W zestawie wbudowana jest antena o rdzeniu ferrytowym.

**Nastawianie alarmu**

Aby nastawić alarm najpierw nastój stację i wyreguluj poziom głośności.

- 1 Trzymając wciśnięty przycisk **ALARM A** lub **B** (na przykład **A** dla alarmu radiowego a **B** dla brzęczyka) naciśnij + lub – ponad **TIME SET**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowe wskazanie czasu. Gdy zwolnisz **ALARM A** lub **B** wskaźnik **ALARM A** lub **B** ":" przestanie pulsować i zapali się a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie aktualnego czasu.
- 2 Ustaw selektor **ALARM A** (dla radia) w pozycji **RADIO** lub **ALARM B** (dla brzęczyka) w pozycji **BUZZER**. Alarm rozlegnie się o wyznaczonym czasie i wyłączy się automatycznie po 59 minutach.

- Jeśli nastawisz **ALARM A** oraz **ALARM B** na ten sam czas, rozlegnie się tylko **ALARM A**.
- Aby wyłączyć alarm, naciśnij **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF**. Alarm rozlegnie się następnego dnia o wyznaczonej porze.
- Aby anulować którykolwiek alarm, naciśnij **RADIO OFF/ALARM RESET/OFF** jednocześnie naciskając **ALARM A** lub **ALARM B**.
- Aby podzreć kilka minut, naciśnij **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. Alarm uciśnie iecz włączy się ponownie po upływie około 6 minut. Możesz powtarzać tę czynność dowolną ilość razy.
- Aby wyregulować poziom głośności alarmu, obracaj **VOL**.
- Aby sprawdzić czas, na który nastawiłeś alarm, naciśnij **ALARM A** lub **ALARM B**.

**Nastawianie timera na dobranoc**

Dzięki wbudowanemu timerowi na dobranoc, który wyłącza radio automatycznie o wyznaczonym czasie możesz zasypiać słuchając audycji radiowych.

**1 Naciśnij RADIO ON/SLEEP.**

Włączy się radio. Wyłączy się ono po upływie wyznaczonego czasu. Możesz nastawić timer na dobranoc na 90, 60, 45, 30 oraz 15 minut. Każde naciśnięcie zmienia wyświetlenie jak pokazano niżej.

Aktualny czas → On (Włączone) → 90  
 ↵ 15 ← 30 ← 45 ← 60 ↵

Będziesz odbierać radio przez wyznaczony czas, następnie radio się wyłączy.

- Aby wyłączyć radio przed upływem wyznaczonego czasu, naciśnij **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**.

**Środki ostrożności**

- Używaj źródeł zasilania podanych w części "Dane techniczne".
- Tabliczka znamionowa wskazująca napięcie operacyjne, itp. umieszczona jest na spodzie adaptera prądu zmiennego.
- Aby odłączyć przewód zasilania prądem zmiennym, ciągnij za wtyk, nie za sam przewód.
- Zestaw nie jest odłączony od źródła zasilania (sieci) dopóki jest podłączony do gniazda ściennego, nawet jeśli sam zestaw jest wyłączony.
- Nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach (dywany, koce) ani blisko tkanin (zasłony, draperie), które blokują otwory wentylacyjne.
- Jeśli jakikolwiek przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia odłącz je od sieci i przed podjęciem dalszej eksploatacji oddaj urządzenie do przeglądu w punkcie serwisowym.
- Obudowę czyść miękką ściereczką, zwilżoną roztworem łagodnego detergentu.
- Zwróć uwagę, że na niniejszym urządzeniu możesz odbierać tylko audycje radiowe i telewizyjne przeznaczone dla ogółu ludności. Odbiór radia policyjnego lub radia CB jest zabroniony.

**Ostrzeżenie o wyładowaniu baterii**

Gdy zamierzasz pozostawić urządzenie nie podłączone do sieci przez dłuższy czas, wyjmij baterię wspierającą, aby uniknąć jej wyładowania lub uszkodzeń wynikłych z wycieku elektrolitu.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy dotyczące niniejszego zestawu prosimy, abyś skontaktował się z najbliższym dealerem firmy Sony.

**Dane techniczne**

<b>Wyświetlenie czasu</b>	24-godzinne
<b>Zakres częstotliwości</b>	FM: 87,6 – 107,5 MHz AM: 531 – 1602 kHz
<b>Głośnik</b>	W przybl. śr. 5,7 cm (2 1/4 cala)
<b>Moc wyjściowa</b>	120 mW (przy 10% zniekształcenia harmonicznego)
<b>Zasilanie</b>	220-230V prądu zmiennego, 50 Hz Bateria wspierająca 9 V prądu stałego, jedna bateria 6F22
<b>Żywotność baterii</b>	W przybl. 36 godz. używając baterii Sony S-006P(U)
<b>Wymiary</b>	W przybl. 271 × 63 × 68 mm (szer./wys./głęb.) bez wystających części i regulatorów
<b>Masa</b>	W przybl. 550 g (1 lb, 3 uncje) bez baterii

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedzenia

